

Casos de Teste - Sprint 1

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)	Observações
CT-001	Visualização de dados filtrados	Exibição de todos os dados inicialmente	Entrar no site e selecionar os filtros desejados	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Clicar em "filtro"	Tabela aparece com os dados selecionados e aplicados pelos filtros	Tabela aparece com os dados selecionados e aplicados pelos filtros	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 20/09/2025
CT-002	Ordenação de dados	Exibição de todos os dados inicialmente	Coluna da tabela de base para a ordenação	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Clicar em "ordenar"	Tabela aparece ordenada corretamente	Valores nulos aparecem no topo independente da ordem (crescente/decrescente)	Falhou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 22/09/2025
CT-002-R	Reteste - Ordenação de dados	Exibição de todos os dados inicialmente, correção aplicada	Coluna da tabela de base para a ordenação	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Clicar em "ordenar"	Tabela aparece ordenada corretamente	Tabela aparece ordenada corretamente	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 23/09/2025 Correção: Implementa tratamento valores nulos na ordenação
CT-003	Seleção de tabelas por categoria	Nenhum	Entrar no site e selecionar a categoria desejada seguido da tabela desejada	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar categoria 4. Selecionar tabela	Sistema retornar a tabela correta dentro da categoria escolhida	Sistema retornar a tabela correta dentro da categoria escolhida	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 24/09/2025
CT-004	Filtro por período de tempo	Sistema carregado e dados disponíveis	Período de data inicial e final	1. Acessar site 2. Selecionar card (SIMA/Furnas/BALCAR) 3. Selecionar dados 4. Preencher data inicial 5. Preencher data final 6. Clicar em "Buscar Dados"	Tabela exibe apenas os dados do período selecionado	Sistema permite data inicial maior que data final, retornando erro	Falhou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 25/09/2025
CT-004-R	Reteste - Filtro por período de tempo	Sistema carregado e dados disponíveis, correção aplicada	Período de data inicial e final	1. Acessar site 2. Selecionar card (SIMA/Furnas/BALCAR) 3. Selecionar dados 4. Preencher data inicial 5. Preencher data final 6. Clicar em "Buscar Dados"	Tabela exibe apenas os dados do período selecionado	Tabela exibe apenas os dados do período selecionado	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 25/09/2025 Correção: Adicionada validação para impedir data inicial maior que final
CT-005	Filtro por reservatório	Sistema carregado e dados disponíveis	Nome do reservatório	1. Acessar site 2. Selecionar card Furnas ou BALCAR 3. Selecionar dados 4. Selecionar reservatório no filtro 5. Clicar em "Buscar Dados"	Tabela exibe apenas os dados do reservatório selecionado	Tabela exibe apenas os dados do reservatório selecionado	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 26/09/2025
CT-006	Filtro por estação (SIMA)	Sistema carregado e dados disponíveis	ID ou nome da estação	1. Acessar site 2. Selecionar card SIMA 3. Selecionar dados 4. Selecionar estação no filtro 5. Clicar em "Buscar Dados"	Tabela exibe apenas os dados da estação selecionada	Tabela exibe apenas os dados da estação selecionada	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 27/09/2025

ID do Teste	Título do Caso de Teste	Pré-condições	Entradas (Dados)	Passos para Execução	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status (Passou/Falhou)	Observação
CT-007	Paginação de resultados	Dados carregados na tabela	Navegação entre páginas	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Buscar dados 5. Clicar em "Próxima" ou "Anterior"	Tabela exibe a próxima/anterior página de resultados corretamente	Após aplicar novo filtro, paginação não reseta para página 1	Falhou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 28/09/2025
CT-007-R	Reteste – Paginação de resultados	Dados carregados na tabela, correção aplicada	Navegação entre páginas	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Buscar dados 5. Clicar em "Próxima" ou "Anterior"	Tabela exibe a próxima/anterior página de resultados corretamente	Tabela exibe a próxima/anterior página de resultados corretamente	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 28/09/2025 Correção: Paginação agora reseta para página ao aplicar novos filtros
CT-008	Exportação CSV básica	Dados carregados na tabela	Dados filtrados ou não filtrados	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Buscar dados 5. Clicar em "Exportar CSV"	Arquivo CSV é baixado com os dados da tabela	Arquivo CSV não é baixado, erro no console	Falhou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 29/09/2025
CT-008-R	Reteste - Exportação CSV básica	Dados carregados na tabela, correção aplicada	Dados filtrados ou não filtrados	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Buscar dados 5. Clicar em "Exportar CSV"	Arquivo CSV é baixado com os dados da tabela	Arquivo CSV é baixado com os dados da tabela	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 30/09/2025 Correção: Ajustado handler de download do CSV
CT-009	Limpar filtros	Filtros aplicados na interface	Botão "Limpar Filtros"	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Aplicar filtros 5. Clicar em "Limpar Filtros"	Todos os filtros são resetados para valores padrão	Filtro de data não é resetado corretamente	Falhou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 30/09/2025
CT-009-R	Reteste - Limpar filtros	Filtros aplicados na interface, correção aplicada	Botão "Limpar Filtros"	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Aplicar filtros 5. Clicar em "Limpar Filtros"	Todos os filtros são resetados para valores padrão	Todos os filtros são resetados para valores padrão	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 30/09/2025 Correção: Corrigido reset do estado de data
CT-010	Carregamento de dados do banco	Sistema conectado ao banco de dados	Requisição de dados	1. Acessar site 2. Selecionar card 3. Selecionar dados 4. Clicar em "Buscar Dados"	Dados são carregados do banco e exibidos na tabela	Dados são carregados do banco e exibidos na tabela	Passou	Realizado por João Victor Lopes Rosa Data: 30/09/2025

Descrição das falhas ocorridas (se houver):

ID do Teste	Descrição
CT-002	A ordenação não estava tratando valores nulos corretamente, fazendo com que aparecessem no topo independente da ordem selecionada (crescente ou decrescente).
CT-004	O sistema não validava se a data inicial era maior que a data final, permitindo que o usuário fizesse buscas inválidas que retornavam erro.
CT-007	Após aplicar novos filtros, a paginação não estava resetando para a página 1, mantendo a página anterior mesmo quando não havia mais resultados.
CT-008	O botão de exportação CSV não estava gerando o download do arquivo. Erro no handler de download que não estava criando o blob corretamente.
CT-009	Ao clicar em "Limpar Filtros", o campo de data não estava sendo resetado para os valores padrão, mantendo as datas anteriormente selecionadas.

